

## BATTERI POWER+ 18/30

Med Real Time Technology via LCD-display: Mycket kraftfullt Batteri Power+ 18 V litiumjonbatteri. Lång drifttid tack vare kapacitet på 3,0 Ah. Med spänningsövervakning och kapsling IPX5.



Beställningsnummer

2.445-042.0

### Tekniska data

EAN-kod		4054278558141
Batteriplattform		18 V batteriplattform
Batterityp		Uppladdningsbart batteri
Spänning	V	18
Kapacitet	Ah	3
Energi	Wh	54
Vikt	kg	0,7
Vikt inkl. förpackning	kg	0,9
Mått (L x B x H)	mm	133,2 x 88 x 50,3



### Innovativ Real Time-teknik

- Den integrerade LCD-displayen visar återstående körtid, återstående laddningstid och laddningstillstånd när som helst.



### Extremt robust utförande

- Kärchers batterihöljen är extremt stöttåliga.
- Käpa tillverkad av robust och stabil plast.



### 18 V Kärcher batteriplattform

- För användning i samtliga apparater på Kärcher 18 V-plattformen.
- För användning med alla Kärchers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattformen Batteri Power+.

## KOMPATIBLA MASKINER

- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- PCL 3-18
- Batteridrivnen terasstvätt PCL 3-18
- LMO 18-33 Battery
- Batteridrivnen gräsklippare 18V-33cm. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen gräsklippare 18V-36cm (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen gräsklippare 18V-36 cm. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen grästrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen grästrimmer 18V (exklusive batteri och snabbaddare)
- Batteridrivnen grästrimmer 18-30 Ah. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen häcksax 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen häcksax 18V-2.5 Ah. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen häcksax 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen häcksax 18V-2,5 Ah. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen stånghäcksax 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen motorsåg 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen förlängningsbar stångsåg 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen grensax 18V (exkl. batteri och laddare).
- LBL 2 Batteridrivnen
- Batteridrivnen lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen lövblås 18V (exkl. batteri och laddare).
- WRE 18-55 Batteridrivnen
- Batteridrivnen ogräsborttagare 18V. Set inkl. batteri och laddare.
- PSU 4-18
- AD 2 Batteridrivnen
- WD 1 Compact Set
- WD 3 Set 18 V
- WD 3 Set 18 V
- WD 3 Set 18 V
- WD 2 Set 18 V
- WD 2 Set 18 V
- SE Compact, Batteridrivnen matt- och textiltvätt
- SE 3-18 Compact BatterySet
- HV 1/1 Bp Cs
- HV 1/1 Bp Fs
- HV 1/1 Bp Fs
- BR 30/1 C Bp Pack 18/25
- BR 30/1 C Bp
- BR 30/1 C Bp Pack 18/30
- Startpaket Batteri Power+ 18/30

**TILLBEHÖR TILL BATTERI POWER+ 18/30**  
**2.445-042.0**

		<b>Beställningsnummer</b>	<b>Beskrivning</b>	
<b>LADDARE</b>				
Universell laddningsenhet Batteri Power+ 18-36 V	1	2.445-054.0	Universell laddningsenhet Batteri Power+ med LED-indikator för driftstatus som kan ladda alla 18 och 36 V Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ litiumjonbatterier. Passar till väggmontering.	<input type="checkbox"/>
Snabbladdare Batteri Power+ 18/60	2	2.445-044.0	Snabbladdare för Batteri Power+ 18 V litiumjonbatterier. Korta laddningstider tack vare laddningsström på upp till 6 A. Med LED-statusindikator. Låg energiförbrukning i standbyläge, kan monteras på en vägg.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör     Rengöringsmedel.